Instrucciones de Instalación

Se recomiendan los Abrepuertas Sanitarios Clean Hands® para todas las puertas de salida y de servicio público que se abren por medio de jalar; pero no se debe instalar donde el movimiento de la puerta puede dar con una persona que usa el lavatorio, el dispensador de toallas, u otro equipo.

1. Marque ligeramente una puerta de **Servicio de Damas a 53 1/4 pulgadas del suelo** y una puerta de **Servicio de Caballeros a 58 1/2 pulgadas del suelo.** Estas marcas son para la parte arriba del Abrepuertas. Si se necesita, aumente un poco la altura de instalación de una puerta de Servicio de Damas para mantener un espacio libre **mínimo de seis pulgadas** entre la parte arriba del tirador de la puerta y la parte baja del Abrepuertas. En situaciones especiales, instale la parte arriba del Abrepuertas a la altura del hombro.

2. Asegure que los tornillos incluídos son apropiados para la puerta. Para usar con una puerta de metal, hay que usar pernos (no se incluyen).

3. Coloque el Abrepuertas a 1/4 pulgada del borde de la puerta y marque los cuatro lugares para los agujeros. Para una puerta de metal, hay que aumentar la distancia del borde para no interferir con el tope de puerta.

4. Prepare una barrena de 9/64 pulgadas para taladrar los agujeros de guía para los tornillos. Marque la barrena con cinta o con tope de taladro para indicar la profundidad de 1/4 menos que la largura de los tornillos.

5. Mantenga nivelado el taladro, y taladre los dos agujeros de guía exteriores. Taladre el aguero de guía de arriba interior a una dirección un poco hacia abajo. Taladre el agujero de guía abajo interior a una dirección un poco hacia arriba. **NO TALADRE POR DELANTE DE LA CINTA.**

6. Instale el Abrepuertas en la puerta. **EL EXTREMO DEL LADO CON AGUJEROS DEBE ESTAR FRENTE AL BORDE DE LA PUERTA.**

7. Instale el letrero o en la pared junto al Abrepuertas o en la puerta una pulgada encima del Abrepuertas. Apriete firmamente por todo el letrero para asegurar adherencia. (No se da un imagen invertido del letrero).

8. **QUITE REBABA—MUY IMPORTANTE**
   Usando un alfiler de mano o eléctrico, quite toda la rebaba de los tornillos que resulta de la instalación. Recoloque el paratopes o instale uno nuevo (no se incluye) para proteger la pared del Abrepuertas.